

モニカ ピクシーで "好きなもの生活"はじめよう!





作りたいものをすぐにはじめられる、便利な基本機能を標準装備!

ボビンの 出し入れが 簡単!





水平全回転ガマ

ボビンの出し入れが簡単な水平全回 転ガマ。下糸の残量も一目でわかり、 糸の絡みもありません。





自動糸調子

ダイヤルを"オート"にしておくだけで、 薄地から厚地まで糸調子がとれます。

糸通しの イライラ解消!





自動針穴糸通し

面倒な針穴糸通しも、レバーひとつで 簡単操作。もう糸が通らずにイライラ することはありません。

※家庭用ミシン針11~16番使用時

サイズは ミシンに おまかせ!



全自動ボタンホール

お使いになるボタンを押えにセットす るだけで、サイズはミシンにおまかせ 手元が 明るくて 見やすい!



LED手元ランプ

高輝度・長寿命・省エネで発熱も少な い安全な発光ダイオード(LED)を採用 しました。

厚物の ぬい始めが スムーズ!





段ぬい押えボタン

ボタンひとつで押えを水平にキープ。厚 物のぬい始めもスムーズにスタートで

キルトぬいに おすすめ!





ドロップフィード

レバーひとつで送り歯を下げることが でき、布を自由に動かすフリーモー ションキルトに最適です。

調節はカンタン 思いのまま!





スタート・ストップ・スピード調節

ボタンをポンと押すだけでスタート・ストップ が思いのまま。針は常に上の位置で自動停止 します。スピード調節はレバーを動かすだけ で簡単にコントロールすることができます。

足元でも 白由白在!





フットコントローラー(標準装備)

スタート・ストップ・スピード調節が足 元でも自由自在。両手が使えるので、と

選びやすく実用的な ぬいパターン!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 押え 直線ぬい、ジグザグぬいはもちろん、ふちかがり ぬいや、力がかかってほつれやすい部分などの ぬい合わせに便利な'強化ぬい'も入っていま す。ぬい模様に適した押えもわかりやすく表示 します。

シンプルライト 電子ミシン

MONICA pixy DX 5720

モニカ ピクシー デラックス

オープン価格(ハードケース付)

サイズ/高さ295mmX幅415mmX奥行172mm 重量/8.0kg (本体のみ) JANコード/4937319857208

◆ 安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「使用の手びき」をお読みください。

●商品には保証書がついています。お求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受けとりください。 シンガーミシンのお求めは

世界のトップブランド

SINGER

株式会社ハッピージャパン

ミシン営業部

〒110-0016 東京都台東区台東2丁目9番5号 TEL.03-3837-1865



"使いやすい" "カンタン"ミシンは シンガーミシン WEBサイトで!

Qシンガー

http://singer.happyjpn.com/

★このカタログに掲載の商品の色は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。また、製品改良のため、仕様の一部及び希望小売価格を予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●このカタログの内容は、2017年10月現在のものです。(カタログコードE-294)K ●このカタログの内容詳細のお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。 ⑩印はTHE SINGER COMPANY の登録商標です。 ※本カタログ掲載の価格は全て消費税別の価格となります。